Planning d'entretien et de maintenance

C : CONTROLE R : REMPLACER C/R : CONTROLE ET REMPLACEMENT SI NECESSAIRE A : AJUSTER N : NETTOYER D : DIAGNOSTIQUER

	AGE DU VEHICULE (au premier terme atteint)						
	1000 kms	10000 kms	20000 kms	30000 kms	40000 kms	50000 kms	60000 kms
	2 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans
Huile moteur	R	R	R	R	R	R	R
Crépines de filtration (2)		N	N	N	N	N	N
Cartouche de filtre à huile	R	R	R	R	R	R	R
Filtre à air moteur		R	R	R	R	R	R
Bougies d'allumage		C/R	R	C/R	C/R	C/R	C/R
Système d'injection et d'ABS	D	D	D	D	D	D	D
Durites (essence, refroidissement)		C	C	C	C	C	C
Jeu aux soupapes					A		
Garde à l'accélérateur	C	A	A	A	A	A	A
Variateur et courroie de variation		C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R
Filtre à air de transmission		N	N	N	N	N	N
Embrayage (fonctionnement)		C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R
Liquide de frein		R	R	R	R	R	R
Garnitures de freinage (plaquettes)		C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R
Disques et durites de frein		C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R
Fonctions électriques (commodos)	C	C	C	C	C	C	C
Circuit de charge et batterie		C	C	C	C	C	C
Direction (jeu)	C	C/A	C/A	C/A	C/A	C/A	C/A
Eclairage		C	C	C	C	C	C
Serrage des éléments de sécurité	C	C/A	C/A	C/A	C/A	C/A	C/A
Pneumatiques	C	C	C	C	C	C	C
Liquide de refroidissement		R	R	R	R	R	R
Courroie de transmission finale		C/A	R	C/A	R	C/A	R