



Notice de Montage du kit :  
SUPPORT TOP CASE et SUPPORT DE SACOCHES POUR  
**Astor et Sirio 125**

**ATTENTION POUR LES MODELES SIRIO 125 LE PERCAGE DU GARDE BOUE ARRIERE EST NECESSAIRE.**

**Merci pour votre confiance pour notre ligne d'accessoires « DIP CONCEPT »**



**Ref : 4022700-166000**





## 1- Composition du kit :



- Support top case x1
- Support sacoche droit x1
- Support sacoche gauche x1
- Support/renfort arriere x1
- Ecrou 8mm x4
- Vis 8x85 x2
- Vis 8x30 x4
- Vis 8x55 x2
- Vis inox 8x20 x1
- Rondelle 8 mm x1
- Entretoise x2



## 2- Démontage selle, Poignées passager, clignotants

Démonter l'ensemble (ainsi que les amortisseurs pour sortir les poignées passager) et repasser le faisceau des clignotants comme ci-dessous.



**⚠** Si vous pensez utiliser les extensions de clignotants pour certains montage de sacoches (entretoises fournies), il est nécessaire à ce moment précis de rallonger le faisceau des clignotants.

Démontage de l'amortisseur.



Remontage de l'amortisseur avec la rondelle originale, laissez la rondelle collée à l'amortisseur afin de glisser le porte paquet à l'intérieur (entre le cadre et la rondelle).



### **3- Remontage selle, début remontage accessoire**

Reposez la selle sur la moto correctement sans la visser.

Protégez l'échappement (qui doit être froid) avec le bulle livré avec les accessoires.



Pré-assemblez les supports de sacoches (sur l'avant des supports) sur le porte paquet avec les vis 8x30 et les écrous de 8 mm.





Glissez l'ensemble sur la moto en respectant le montage comme ci-dessous



Puis approchez les deux vis de selle avec les supports de sacoches avec les vis 8x55

(Ne pas vissez complètement, sinon vous ne pourrez pas glisser le support/renfort de la page suivante)

Positionnez le support/renfort arrière sur le cadre à l'arrière, puis le glisser sous le support de top case (mettre la vis inox CHC 8x20 et la rondelle) puis le serrer.



Montage du renfort arrière entre le support de plaque d'immatriculation et le garde boue arrière (vis 8x30 mm)





Renfort arriere

## ⚠ ATTENTION

Pour les modèles SIRIO 125, le montage du renfort arriere nécessite un perçage (Ø18) du garde boue arriere.







Finalisez tous les serrages.

Ça y est, votre support est prêt pour rouler, nous vous conseillons de faire vérifier les serrages quelques temps après le montage.

### **Le SAV de Orcal France**

