

# PROGRAMME D'ENTRETIEN (au premier des 2 termes atteint)

CONTRÔLES	Kilométrage	1000 km	5000 km	10000 km	15000 km	20000 km	25000 km	30000 km	35000 km	40000 km
	Temps	2 MOIS	6 MOIS	1 an	1 an ½	2 ans	2 ans ½	3 ans	3 ans ½	4 ans
Huile moteur (5W40 API SG)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtre à huile	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bougie d'allumage NGK CR7E	C	C	R	C	C	R	C	C	C	R
Filtre à air	-	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Soupapes : 0.10 mm A / E à froid	-	-	A	-	A	-	A	-	A	A
Garde poignée d'accélérateur.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Filtre à essence	-	-	R	-	R	-	R	-	R	R
Galets de transmission	C	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R
Courroie	C	C	C	C	R	C	C	C	C	R
Mâchoires embrayage	C	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R
Huile de pont arrière : SAE 80W90	R	-	R	-	R	-	R	-	R	R
Garnitures de frein	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R	C/R
Durites de frein	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C
Liquide de frein	A	A	A	A	R	A	A	A	A	R
Liquide de refroidissement	A	A	A	A	R	A	A	A	A	R
Pression / état des pneus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Éléments de direction	A	A	A/G	A	A/G	A	A/G	A	A/G	A/G
Boulonnerie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Suspension	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Batterie	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Fonctions électriques	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Contrôle injection	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Réinitialisation de l'indicateur de maintenance	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Essai routier	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

**LEGENDE** : R = Remplacer C = Contrôler et nettoyer G = Graisser S = Serrer A = Ajuster E = Effectuer T = Tester